

PROGRAMMERING AV ASA MOTOR «MARCONI»

LEGG TIL FØRSTE SENDER

- Strøm på
- Trykk inn opp og ned knappen samtidig (0,5 sek)
- To bevegelser (bekrefter)

2) ROTASJONSRETNING

- Trykk på opp, går den opp? = ok bekreft med opp og ned (2 sek)
- To bevegelser (bekrefter)
- Går den ikke opp må du endre dreieretning
- hold inne stoppknappen i 2 sek, 2 bevegelser
- Trykk på opp (går den opp, = ok) , bekreft med opp og ned (2 sek)
- To bevegelser (bekreftet)

3) INNSTILLING AV ENDESTOPP

A= nede/ute

B= oppe/nede

A – Kjør ned

- Finjuster der du vil ha stopp
- Hold inne stoppknappen i 2 sek
- 2 bevegelser (bekreftet)

B – Kjør opp

- Finjuster der du vil ha stopp
- Hold inne stoppknappen i 2 sek
- 2 bevegelser (bekreftet)

LAGRE

- Kjør litt ned/ut og bekreft ved å holde inne opp og stopp samtidig i 5 sek
- 2 bevegelser (bekreftet)

VIL DU ENDRE ENDESTOPP

- Kjør til stopp, hold inne opp og ned i 5 sek (2 bevegelser)
- Finjuster dit du vil ha nytt stopp
- Hold inne stoppknappen i 2 sek
- 2 bevegelser (bekreftet)

LEGG TIL FLERE SENDERE, VINDVIBRO ELLER SOL/VINDAUTOMATIKK

- Prog. Knappen på baksiden av den allerede programmerte senderen holdes inne i 2 sec
- 2 bevegelser
- Trykk så på prog.knappen på den nye senderen (Vibroen eller Sol/vindautomatikken 0,5 sek
- 2 bevegelser

LEGG TIL EN FREMMED SENDER NÅR DEN GAMLE ER MISTET

- Slå av strømmen i 5 sek
- Slå på strømmen og trykk inn alle knappene
- 2 bevegelser
- Trykk deretter inn prog.knappen